
Primer System Assembly
#20982 Large, #21065 Small



1	13957	Magazine Shield Cap
2	13964	10/24x1/4 BH Screw
3	13367	Failsafe Bracket
4	13862	Primer Disc Pin
5	13832	Index Arm Bowed Washer
6	13662	Primer Indexing Arm
7	13964	10/24x1/4 BH Screw
8	13242	Primer Station Locator Tab
9	13820	Primer Station Locator Tab Set Screw 8-32 Thd.
10	13624	Locator Tab Spring
11	13965	Indexing Arm Spring
12	21279	Primer Feedbody Housing
13	13844	Disc Detent Spring
14	13932	Disc Detent Ball
15L	13431	Rotary Primer Disc, Large
15S	13499	Rotary Primer Disc, Small
16	14117	Primer Support Shim
17		Magazine Shield (not sold separately)
18L	22033	Primer Magazine, Large
18S	22032	Primer Magazine, Small
19	15062	Station 2 Locator Tab Bushing